

## 5573-L02 用 紙厚設定/変更の手順

ここでは、5573-L02 を使用し、紙厚の設定を変更する場合の具体的な手順を記載してあります。

- 1) 用紙タイプ・レバーを下方に押し下げ連続用紙モードにします。  
連続用紙をセットします。  
プリンターの電源スイッチを On( | )にします。
- 2) 【印刷】スイッチを押して、用紙を印字開始位置まで送ります。
- 3) もう一度【印刷】スイッチを押して印刷不可状態(印刷ランプ消灯)にします。
- 4) ファンクション・カバーを開けて、【初期値設定】スイッチを押します。  
プリンターは初期値設定モードになり、メイン・メニューを印刷します。

<メイン・メニュー>

> 初期値設定		
ダンブ	点灯/点滅	選択項目
-----	-----	-----
項目 1	点灯	文書書式設定 下マージン/ページ長 最大印字幅/改行幅/ミシン目スキップ
項目 2	点灯	データ設定 片方向印字/自動改行 自動復帰/キャラクターモード
項目 3	点灯	プリンター設定 印字速度/自動ティアオフ/前面排出 単票自動印刷/トラクター切り替え ブザー/メッセージ言語/罫線調整 紙厚設定/ASF 紙厚調整/紙ホチキスモード 静音モード
項目 4	点灯	エミュレーション設定 5577 レベル E/イメージ折り返し コード ページ/90 年改訂 日本語文字セット/簡易平成書体 デフォルト ANK EPSON 高速文字品位/LQ 文字品位 イメージ処理/文字ピッチ 文字コード/国際文字選択 PPDS コード ページ/文字セット/AGM スラッシュ付きゼロ
項目 5	点灯	インターフェース設定 入力バッファ/インターフェースモード
項目 6	点灯	初期値印刷
項目 1	点滅	トレース モード
微調 / 微調 キー		: 項目選択
先頭/排出 キー		: 項目設定
印刷 キー		: 終了

- 5) 紙厚設定を行うためには、<項目 3>のランプを点灯させます。  
[<項目>ランプの点灯位置は、【微調】スイッチで項目の大きい方に移動し、【微調】スイッチで項目の小さい方に移動します。]

6) <項目 3>のランプが点灯している状態で、【先頭/排出】スイッチを押します。  
 プリンター設定・メニューを印刷します。

<プリンター設定・メニュー>

>>プリンター設定			
ランプ	点灯/点滅	選択項目	現在の設定
項目 1	点灯	印字速度	通常速
項目 2	点灯	自動ティアオフ	解除
項目 3	点灯	前面排出	DID:OFF ASF:OFF
項目 4	点灯	単票自動印刷	設定
項目 5	点灯	トラクター切り替え	PCコマンド
項目 6	点灯	ブザー	鳴る
項目 1	点滅	メッセージ言語	日本語
項目 2	点滅	罫線調整	
項目 3	点滅	紙厚設定	自動・普通 <b>デフォルト値は自動・普通</b>
項目 4	点滅	ASF 紙厚調整	1枚目のみ
項目 5	点滅	紙ホチキスモード	解除
項目 6	点滅	静音モード	解除

微調 /微調 キー :項目選択  
 先頭/排出 キー :項目設定  
 印刷 キー :戻る

7) 紙厚設定の変更を行うためには、<項目 3>のランプを点滅させます。  
 [<項目>ランプの点灯位置は、【微調】スイッチで項目の大きい方に移動し、【微調】スイッチで項目の小さい方に移動します。]

8) <項目 3>のランプが点滅している状態で、【先頭/排出】スイッチを押します。  
 紙厚設定を印刷します。

<紙厚設定・メニュー>

>>>紙厚設定		
ランプ	点灯/点滅	選択項目
項目 1	点灯	自動・普通
項目 2	点灯	自動・濃く
項目 3	点灯	自動・薄く
項目 4	点灯	自動・さらに薄く
項目 5	点灯	固定

微調 /微調 キー :項目選択  
 先頭/排出 キー :項目設定  
 印刷 キー :戻る(変更無し)

9) ご希望とされる紙厚設定値を [ ] スwitchで選択してください。紙厚設定値が変更されると、変更されたことを確認するブザーが鳴ります。

10) 変更後は、自動的にプリンター設定・メニューに戻り、再びプリンター設定・メニューを印刷します。

< プリンター設定・メニュー >

>>プリンター設定			
ランプ	点灯/点滅	選択項目	現在の設定
項目 1	点灯	印字速度	通常速
項目 2	点灯	自動ティアオフ	解除
項目 3	点灯	前面排出	DID: OFF ASF: OFF
項目 4	点灯	単票自動印刷	設定
項目 5	点灯	トラクター切り替え	PCコマンド
項目 6	点灯	ブザー	鳴る
項目 1	点滅	メッセージ言語	日本語
項目 2	点滅	罫線調整	
項目 3	点滅	紙厚設定	自動・濃く <b>希望値に変更されている。</b>
項目 4	点滅	ASF 紙厚調整	1枚目のみ
項目 5	点滅	紙ホチキスモード	解除
項目 6	点滅	静音モード	解除

微調 / 微調 キー : 項目選択  
 先頭/排出 キー : 項目設定  
 印刷 キー : 戻る(変更無し)

選択項目欄の紙厚設定値が、希望値になっていることを、確認してください。

11) 【印刷】スイッチを押します。プリンターは再びメイン・メニューを印刷します。

< メイン・メニュー >

> 初期値設定		
ランプ	点灯/点滅	選択項目
項目 1	点灯	文書書式設定 下マージン/ページ長 最大印字幅/改行幅/ミシン目スキップ
項目 2	点灯	データ設定 片方向印字/自動改行 自動復帰/キャラクターモード
項目 3	点灯	プリンター設定 印字速度/自動ティアオフ/前面排出 単票自動印刷/トラクター切り替え ブザー/メッセージ言語/罫線調整 紙厚設定/ASF 紙厚調整/紙ホチキスモード 静音モード
項目 4	点灯	エミュレーション設定 5577 レベル E/イメージ折り返し コード ページ/90 年改訂 日本語文字セット/簡易平成書体 デフォルト ANK EPSON 高速文字品位/LQ 文字品位 イメージ処理/文字ピッチ 文字コード/国際文字選択 PPDS コード ページ/文字セット/AGM スラッシュ付きゼロ
項目 5	点灯	インターフェース設定 入力バッファ/インターフェースモード
項目 6	点灯	初期値印刷
項目 1	点滅	トレース モード

微調 / 微調 キー	: 項目選択
先頭/排出 キー	: 項目設定
印刷 キー	: 終了

12) もう一度【印刷】スイッチを押します。プリンターは、変更した設定値を記憶し初期設定モードを終了します。続けて初期診断機能を実行後、通常の印刷モードに戻ります。

12) を実行しないと設定値が記憶されませんのでご注意ください。

初期診断機能実行中は、全てのランプが点滅し、キャリアのイニシャル動作を行います。  
(但し<電源>ランプのみ点灯し続けています。)