


InfoPrint 5577-G05/H05

# TN5250E機能 設定ガイド



## 第3版 2013年12月

- 本書はそれぞれのOSにあわせて注意深く用意してはおりますが、将来バージョンアップやOSに変更のあった場合など、パソコンのモニターに実際に表示される表現と差異が出る可能性があります。ご了承ください。
- 本書に記載された仕様、その他については改良のため変更することがあります。
- IBMは、米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
- その他、記載されている社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
- Ricoh Production Print Solutions は、Ricoh Production Print Solutions LLC の米国およびその他の国における商号です。 InfoPrintは、株式会社リコーの米国およびその他の国における登録商標です。当社は同社から使用許諾を受けて使用しています。

# はじめに

本書は、InfoPrint 5577 (5577-G05/5577-H05) シリーズに搭載されているTN5250E機能について説明します。本書は、本プリンターを設置する導入担当者および操作員の方々を対象にしております。



- 本書はInfoPrint 5577 (5577-G05/5577-H05) シリーズに対応しておりますが、本文中の表示例や設定例は5577-H05で表記しております。ご使用の機種に応じて読み替えてご覧ください。

本書は次のように構成されています。

## 第1章 『IBM i (IBM System i, AS/400) との接続』

IBM i (IBM System i, AS/400) に接続し、印刷する方法について説明します。

## 第2章 『論理プリンター』

論理プリンター機能を使用した、プリンターの使い分け方法について説明します。

## 第3章 『ユーザーフォントの登録』

IBM i のユーザーフォントを登録する方法について説明します。

# 関連マニュアル

装置本体の設定、およびネットワークに関する設定を行う場合には、次のマニュアルを必要に応じて参照してください。

- InfoPrint 5577-G05/H05 設置・操作ガイド
- クイック・ガイド
- ネットワーク設定ガイド



- 使用環境によっては、以下で説明している導入手順と異なる場合があります。

# 目次

はじめに .....	iii
関連マニュアル .....	iii
<b>第1章 IBM i (IBM System i, AS/400) との接続 .....</b>	<b>1-1</b>
接続の前に .....	1-1
接続の流れ .....	1-1
TN5250E 設定手順概要 .....	1-2
TN5250E 自動構成 .....	1-3
IBM i 環境確認 (自動構成) .....	1-3
自動構成におけるIBM i の設定 .....	1-4
TN5250E 手動構成 .....	1-5
IBM i 環境確認 (手動構成) .....	1-5
手動構成におけるIBM i の設定 .....	1-6
Webブラウザでのホスト接続機能設定 .....	1-9
プリンターの電源をオフする前に .....	1-14
TN5250E パラメーター説明 .....	1-15
TN5250Eメッセージ一覧 .....	1-19
<b>第2章 論理プリンター .....</b>	<b>2-1</b>
論理プリンター概要 .....	2-1
印刷ジョブ前後の文字列送信機能の使用方法 .....	2-1
<b>第3章 ユーザーフォントの登録 .....</b>	<b>3-1</b>
ユーザーフォント登録手順 .....	3-1
ホストからのユーザーフォント登録 .....	3-4
ユーザーフォントを複数のプリンターに登録する .....	3-4