プリンター共有設定 (Local Port の追加)

ネットワーク環境が整っている場合は、コンピューターに直接接続したプリンターを他のコンピューターと共有することができます。

プリンターを直接接続するコンピューターは、共有を許可するプリントサーバーの役割を果たし、他のコンピ ューターはプリントサーバー機に印刷許可を受けるクライアント機となります。

クライアント機は、プリントサーバー機を経由してプリンターを共有することができます。

このガイドでは、クライアント機で Local Port を追加してプリンター共有をする方法について説明します。

- 1. プリントサーバー機の設定
- 2. クライアント機の設定

【前提条件・注意点】

- ここではプリントサーバー機: Windows 7、クライアント機: Windows XP を利用し、InfoPrint 1756J (RPCS ドライバー)を使用している場合を例に説明します。
- OSのバージョンや機種によって画像が異なる場合がありますが、操作方法は同様です。
- ネットワーク環境が構築されていること、プリントサーバー機とクライアント機が同一のセグメント内に あることが前提となります。
- プリントサーバー機・クライアント機 それぞれに、事前にドライバーをインストールされていることが 前提となります。

1. プリントサーバー機の設定 (ここでは Windows 7 を例にします)

(1) [スタート] ボタン> [デバイスとプリンター] をクリックします。

-
- (2) InfoPrint 1756J のアイコンを右クリックして、[プリンターのプロパティ] をクリックします。



- (3) 1756J のプロパティ画面が表示されるので、[共有] タブを開きます。
 - 「このプリンターを共有する」にチェックを入れ、「共有名」を入力し、[OK] ボタンをクリックします。
 - ※ 共有名は任意です。(ここでは例として、1756Jと入力します)

※ 共有名はこの後のクライアント機の設定で必要です。

🖶 1756J(RPCS v8.71)のプロパティ
全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ オフション構成の変更 / 給紙トレイ設定 応用設定
このプリンターを共有すると、このコンピューターにユーザー名とパスワードを持つ ネットワーク上のユーザーのみが、そのプリンターで印刷できます。コンピューター がスリープ状態のときは、プリンターを利用することはできません。設定を変更す るには、ネットワークと共有センターを使用してください。
只有名(日): 17503 ▼ クライアント コンピューターに印刷ジョブを表示する(R)
ドライバー このプリンターを他のバージョンの Windows を実行しているユーザーと共有 する場合、ユーザーがプリンター ドライバーを検索する必要がなくなるように、 追加ドライバーをインストールすることをお勧めします。
追加ドライバー(D) OK キャンセル 適用(<u>A</u>) ヘルプ

<mark>2. クライアント機の設定</mark>(ここでは Windows XP を例にします)

(1) [スタート] ボタン> [プリンタと FAX] をクリックします。

-
- (2) InfoPrint 1756J のアイコンを右クリックして、[プロパティ] をクリックします。



(3) [ポート] タブを開き、[ポートの追加] ボタンをクリックします。

反 共相	ポート 詳細設定	色の管理	ヤキュリティ	わやい構成の変更ノ給紙トレイ設定	応用設定
J IE	3M Infoprint 1756J F	PCS			
1刷するボー キュメントは、 1刷されます。	ト(P) チェック ボックスがオン('	こなっているポ	ートのうち、最	設初に利用可能なもので	
ポート	i 兑8月	プリ	しタ	~	
	シリアル ポート シリアル ポート ファイルへ出力				
	2 Virtual printer por Virtual printer por	t for t for Info	Print 5577-	WD2	
デートの) ポートの)	Standard TCP/IP 追加①	Port IBN ポートの削縮。		766J RPCS ✓	
]双方向サ [,]]プリンタブ・	Kートを有効にする(E) −ルを有効にする(N)				

(4)「プリンター ポート」画面が表示されるので、[Local Port]を選択し、[新しいポート] ボタンをクリ ックします。

3.28 (B - 1	2
利用可能なポートの種類(A):	
Informint Navigator	
Standard TCP/IP Port	

(5)「ポート名」画面が表示されるので、「¥¥サーバー名¥共有名」を入力し、[OK] をクリックします。 (ここでは例として、¥¥test¥1756J と入力します)

- ト名	?
ポート名を入力してください(E):	ОК
¥¥test¥1756J	キャンセル

(6) [適用] > [OK] をクリックし、1756Jのプロパティ画面を閉じます。

以上で、プリンター共有の設定は終了です。