Windows Vista 用プリンタードライバーの導入とポート設定

以下は弊社 Web サイトよりダウンロードした自己解凍形式のファイル(.exe)を解凍して Windows Vista 環境でインスト ールを行う方法について解説したものです。

【前提条件・注意点】

- ドライバーをインストールする前に、Windows には、あらかじめ適切な Service Pack を適用してください。
- Windows ログイン時には Administrator 権限、または Power User 権限でログインしてください。
- ドライバーのインストール/削除を繰り返すと、システムが不安定になる場合がありますので、これらの作業は慎重に 行ってください。
- 一部のドライバーでは自動でインストールするなど、インストール方法が当資料に記述された方法とは異なるものが あります。(InfoPrint 1000J シリーズ、InfoPrint Color 1000 シリーズ、5400 ラインプリンターなど)

【プリンタードライバーのインストール】

ここでは、例として「InfoPrint 5577-D05」のドライバーのインストール手順とポート設定をご案内いたします。 (557x、5557、558x プリンタードライバーのインストール手順も同様です。)

1.<u>弊社 Web サイト</u>から「ダウンロード・ファイル」をクリックし任意のフォルダへ「保存」します。 ダウンロードした自己解凍形式のファイル (.exe) をダブルクリックし、任意のフォルダに「展開」します。

<ul> <li>         ・新しいフォルダ         <ul> <li>             ・新しいフォルダ             </li> </ul> </li> </ul>			- 69 横3	R	,o
🍓 整理 🔹 譜 表示 🔹 🗋 開く 🔂 共同	් 🙆 සිත්බර				0
お表に入りリンク	名前	,	更新日時	種類	サイズ
■ ドキュメント	35577d_77_	_vt_160	2009/06/18 12:00	アプリケーション	56
■ ビクチャ		作成日時:200	9/06/18 12:00		
😰 ミュージック					
③ 最近の変更					
18日 検索					
1 パブリック					
フォルダ 🔺	4 []		iii		
5577d_77_vt_160 更新日時: :	2009/06/18 12:0	00			1 3
アノリケーション サイス: 1 作成日時: 1	55.0 KB 2009/05/18 12:0	00			-11
		P3Q			



3.「コントールパネル」の一覧の中から「プリンタ」をダブルクリックします。



4.「プリンタのインストール」をクリックします。

お米に入りリンク	💊 💵 🔸 🖽 🕸 🔸 👹	プリンタのインストール 💩 印刷ショブの歌	しん 🍓 日期設定の編成 🌹 この
<ul> <li>E Fキュメント</li> <li>E ビクテャ</li> <li>D ミュージック</li> </ul>	お生に入りリンク	名的 (	ドキュメント
<ul> <li>         E ビクチャ</li></ul>	E ドキュメント	en Fax	0
■ ミュージック	副 ピクテヤ		
	D 32-500		
国田近の変更	◎ 最近の変更		
	1 パブリック		

5.「プリンタの追加」が表示されますので、「ローカルプリンタを追加します(L)」をクリックします。

		4617	
	プリンタの通知	8817	der Der Litt.
0-	カル プリンタまたはネ	ットワーク プリンタの運択	
*	ローカル プリンタオ USB プリンタがない ンされたときに自動的	*遺知します(L) 集合のみごのオプションを使用してく ミにインストールされます。)	ださい。(USB プリンタはプラグイ
•	ネットワーク、ワイ コンピュータがネット リンタがオンになって	ヤレスまたは Bluetooth プリンク ・ワークに接続されているか、または いることを確認してください。	7を追加します(W) Bluetooth プリンタかワイヤレス プ
			(N) (キャンセル)

6.「既存のポートを使用」にチェックされていますので、「LPT1(プリンタポート)」のまま「次へ」をクリックします。

<ul> <li>スリンクの目前</li> <li>プリンタポートの選択</li> <li>プリンタポートに選択</li> <li>プリンタポートによってエンビュー対</li> </ul>	のプリンタと144回を交換できるようになります。
<ul> <li>         ・ 既存の水ートを使用KU)         ・ 前した水ートを作成CO         ・ホートの作成CO         ・ホートの作成CO         ・ホートの作成CO         ・ホートの作成CO         ・ホートの作成CO         ・ホートの作成CO         ・ホートの作成CO         ・ホートの作成CO         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	LETL (292-9.#~1)
	赤へ(N) キャンセル

7.「プリンタドライバのインストール」が表示されますので、「ディスク使用」をクリックします。

プリンタ ドライバのイン	ストール		
プリンクの製造元と 使用しを列ったい タッフトウェアを及	モデルを選択 くを見し、プリ 招してくだれい	してください。フリンダにインストールディスクが付属し ングが一覧にない場合は、フリングのマニュアルを参照	でいる場合は、1日42 見て互換性の結果の
		N	
NEE	*	プリンタ	
Gesteiner	13	IBM Integrint 1756J RPCS	
IBM IBM (PS)	-	IBM Infoprint 5577-D02 PbP	
THE REPORT OF THE PARTY NAME	W##887	198 dawn (balate/06)	ディフカ(中田()の

8.「参照」をクリックします。

J.	製造元が配布するインストール ディスクを指定したドライブに挿入 して、下の正しいドライブが選択されていることを確認してください。	OK
	製造元のファイルのコピー元(0)	
	A* -	参照(B).

9.「手順1」で解凍したフォルダを指定します。「OEMSETUP」を指定し「開く」をクリックします。

ファイルの場所(1):	転は大きょれる	-			3 (\$	(19 (II) <del>*</del>	
シリンク	名前 ② OEMSETUP	更新日時	種類	サイズ			
デスクトップ							
<b>D</b> okipad							
<b>(人)</b> コンピュータ							
<u>.</u>	ファイル名(N):	OEMSETU	JPINF			•	閒((0)
ネットワーク	ファイルの種類(T):	Setup Into	ormation (* nf)			+	+12世ル

10.「フロッピーディスクからインストール」の画面で「製造元のファイルのコピー元(C):」が表示されますので、解凍したフォルダであることをご確認のうえ「OK」をクリックします。

J	製造元が配布して、下の正し	するインストール ディスクを指定したドライン ハドライブが選択されていることを確認して	がに挿入 【	OK
			[	キャンセル
	製造元のファイ	ルのコピー元(0):		

11.「プリンタドライバのインストール」画面が表示されますので「InfoPrint 5577-D05」を選択して「次へ」をクリック します。

島 プリンタの追加	MALT -		
プリンタ ドライバのインストール			
プリンタの製造元とモデルを解 使用1をクリックし、てくださし、プレ タンフトウェアを選択してくださし	Rしてください。フリン ルンタが一覧にない <sup>N</sup> 。	ンタンインストール ディスクが行 場合は、フリンタのマニュアルを	「周している場合は、「ディスク ・参照して互換性のあるプリン
7412/2			
InfoPrint 5577-D05			
▲ このドライバはデジタル署名されて	いません。	Windows Update()	₩〕 ディスク使用(日)…
ドライバの署名が重要な理由			
		1	• 1 · · · · · ·

12.任意の「プリンタ名」を入力し、「次へ」をクリックします。「通常使うプリンタに設定する」は環境に合わせて設定してください。

🕒 🖷 プリンタの追加	▲ ▲ ▲
プリンタ名を入力してください	
ブリンタ名(P): InfcPrint-5577-005	
ごのプリンタにこ InfoPrint 5577-D05 ドライバガインストー	<sup>ルされます。</sup> 「通常使うプリンタに設定する」 にチェックを入れると毎回この プリンタから印刷されます。
	次へ(N) キャンセル

13. 「Windows セキュリティー」の表示がされた場合、「このドライバーソフトウェアをインストールします(I)」をクリ ックしてください。

※詳しくは<u>こちら</u>をご参照ください。

	ライバ ソフトウエアの発行元を検証できません
	このドライバ ソフトウェアをインストールしません(D)
	お使いのデバイス用の、更新されたドライバ ソフトウェアが存在するかど うか製造元の Web サイトで確認してください。
1	このトライバ ソフトウェアをインストールします(I)
- 1	製造元の Web サイトまたはディスクから取得したドライバ ソフトウェア
	のみインストールしてください。その他のソースから取得した署名のないい フトウェアは、コンピュータに危害を及ぼしたり、情報を盗んだりする可能 性があります。

14.「プリンタ共有」画面が表示されますので、環境に合わせて設定を行ってください。

通常は「このプリンタを共有	「しない(0)」	を選択し	「次へ」	をクリ	ックし	、ます。
---------------	----------	------	------	-----	-----	------

プリンタ共有		
このプリンクを共有	極には、共有名を作成する必要が	あります。推認されている名前を使用するか、または新しく
A706753064	そ有名ははひの子りドノークユーサ、	ーによっし夕思されます。
◎ このプリンタを共	有しない(0)	
◎ このフリンタを共 共有名(H)	有して、ネットワークのほかのコンピュ	ータから検索および(使用できるようにする(S)
(易时(1))	1	1
二水(小(0)	1	
	- F	

15.プリンタードライバーが正しく追加されたことが表示されます。「完了」をクリックしてください。

G	LDQ		
InfoPrint 5577-D0	5 が正しく追加されました		
プリンタが正しく動作して 印刷してください。 テストページの印場	ていることを確認したり、プリンタの 张丹	トラブルシューティング情報を表示	Fしたり するには、 テスト ページを
		完了	(F) キャンセル

「プリンタ」フォルダを開き、新しくプリンタードライバーがインストールされていることをご確認ください。 ドライバーのインストールが完了しましたら、「ポート」の設定を行います。

- パラレル・ケーブルで接続している場合は、ポートの設定変更は必要ありませんので、そのまま「LPT1:」を使用 してください。
- USB ケーブルで接続する場合、以下の「手順 3.」でポートの追加を行わずに「USB001」などにチェックを入れ「適用」→「OK」で完了です。
- ここでは、「Standard TCP/IP ポート」の設定方法をご案内いたします。

なお、LAN 経由で「Standard TCP/IP ポート」を使用した場合、データの大きさやプリンターの処理速度の関係によっては、繰り返し印刷のトラブルが発生する場合があります。そのような問題が発生した場合「UNIX 印刷の LPR ポート」を使用してください。

詳細は、技術情報:WindowsからLPR 印刷するための設定方法をご参照ください。

## 【第2章「Standard TCP/IP ポート」の設定】

1.「スタート」→「コントールパネル」→「プリンタ」を開きます。



2.インストールしたプリンタードライバーを右クリックし、「プロパティ」を開きます。

	闘<(0)	
	管理者として実行(A)	
	印刷設定(E)	
	一時停止(G)	
	共有(I) プリンタをオフラインで使用する(U)	
	最新の情報に更新(H)	
	ショートカットの作成(5) 削除(D) 名前の変更(M)	
int 5577-005	プロパティ(R)	

3.「ポート」タブを開き「ポートの追加」をクリックします。

т Т	IOFFIC OD 77-DUO		
调けるポー	F(P) チェッカ チョカフがナい	↓ <del>→</del> ♪_★/\ス.#LM35	息が11年11年11年11年14月14月14月14月14日
現込れます。	1.155.465290405	12420190878000	* #RTULETUM1*J#E4+C4U4
ボート	說明	プリンタ	
J LEPEL	プリンクポート	Information 55	77-D05, RGOOH (PSi
LPT2	プリンタ ポート		-
LPT3	プリンタボート		
COMI:	シリアル ポート		
COM2:	シリアル ポート		
COM3:	シリアル ポート		
E COMA	an wa 🕂 1		THE REAL PROPERTY AND
ボートのi	Bha D	ポートの削縮(D)	ポートの構成(C)

4.「利用可能なプリンタポートの種類(A)」が表示されますので、「Standard TCP/IP Port」を選択し「新しいポート」をクリックします。

Local Port LPR Port Microsoft Document Imaging Writer Monitor PbP Local Port Ridoc IO Navi Standard TOP/IP Port	明用可能なボートの種類(A):	
Standard TCP/IP. Port	Local Port LPR Port Microsoft Document Imaging V PbP Local Port Ridoc IO Navi	Writer <mark>M</mark> onitor
	the second se	

5.「標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザードの開始」が表示されますので「次へ」をクリックしてください。

## 1CP/IP 30.5/9 /K− Fø	相互切ウィザード 標準 TCP/IP プリンタ ボートの追加ウィザードの 開始 このウィザードを使うと、ネットワーク ブリンタのボートを追加できます。 統行する前に以下の点を確認してください。 1.デバイスのスイッチがワングなっている。 2.ネットワークが接続わよび構成されている。
	統行するには、じたへ」をクリックしてください。 < 戻る(日) 次へ(N) ※ 年来ンセル

6.「ポートの追加」が表示されますので、「プリンタ名または IP アドレス(A)」の欄にプリンターに割り振った IP アドレ スを入力し、「次へ」をクリックします。(ポート名は自動的に入力されます。)

<b>ドートの追加</b> どのデバイスにブキするボートを追加	」ますか?
希望のデバイスのプリンタ名または	₽ アドレス、およびポート名を入力して(ださい、
プリンク名または IP アドレス(A)	XXXXXXXXXXXX
ポート:名(₽)	******

7.「ポート情報がさらに必要です」と表示されますので「カスタム」にチェックを入れ、「設定」をクリックしてください。

ボート情報がさらに必 デバイスを活知です	<b>8要です</b> きませんでした。	and the second s
デバイスがネットワーク、	上に見つかりません。以下の点を確認してください。	
1. デバイスがオンになっ 2. ネットワークが接続	っている。 それている。	
3. デバイスが正しく構 4.前のページのアドレ	転送れている。 つか正確である。	
アドレスが間違っている で別の検索を実行して	ると考えられる場合は、「戻る」を欠かったして、前のページに戻り、アドレスを修 てください。アドレスが確実に正確である場合は、「次のテバイスの種類を選択	正し、わりつうして、ためい、
アドレスが間違っている で別の検索を実行して デバイスの検知	まと考えられる場合は、「戻る」を切かりして、前のページに戻り、アドレスを修 てください。アドレスが確実に正確である場合は、)次のテバイスの種類を運行	正し、おりトワーク してください。
アドレスが間違っている で別の検索を実行して デバイスの堆類 で 標準(S)	ると考えられる場合は、 (戻る) をりかりして、前のページに戻り、アドレスを何 てください。 アドレスが確実に正確である場合は、 次のテバイスの種類を運行 Generic Network Card	正し、キットワーク して(だろい、 

8.「標準 TCP/IP ポートモニタの構成」が表示されますので、「プロトコル」の「LPR」にチェックを入れます。 次に「LPR 設定」の「キュー名(Q):」※1 に「lp1」(エル・ピー・いち) を入力し、「LPR バイトカウントを有効にす る(B)」にチェックを入れ「OK」をクリックしてください。

ペートの設定				
ポート宅(P):	xx		(	
プリンク名または IF アドレス(	A): xx	*****		
ว่อหวม			<u></u>	-
🖱 Raw(R)			O LPR(L)	
Raw 設定 サートポテ(N)	9100			-
	11001			
LPR 設定 たっ〜を(o)	Ed			
キュー名(0):	b1 自幼にする(B)			1
SNMP ステータスを有効	物にする(S)			
1211万-(名(0))	public			
SNMPデバイス インデックス(D)	7			

※1) <u>キュー名について ></u>

5557 プリンターオプションの「ネットワークボックス」:「lpt1」(エル・ピー・ティー・いち) 558x プリンターオプションの「LAN カードオプション III」:「lpt1」(エル・ピー・ティー・いち)。 弊社プリンターオプションの「5400 エミュレーターII」:「pr1」(ピー・アール・いち)

9.「ポート情報がさらに必要です」の項目に戻りますので「次へ」をクリックします。

デリイスを識別で	を要です さませんでした。
デバイスがネットワーク。	シートに見つかりません。 以下の点を確認してくだろい
1 デバイスがオンにな 2 ネットワークが接続	いっている。 まどれている。
3. デバイスが正しく構 4. 前のページのアドレ	年成されている。 これが正確である。
アドレスが間違っている で別の検索を実行して	ると考えられる場合は、「戻る」を欠りったして、前のページに戻り、アドレスを修正し、ネットワー そくだち、、アドレスが確実に正確である場合は、たのテリンクの理解を使用してください。
アドレスが間違ってしる で別の検索を実行して デバイスの検導	ると考えられる場合は、「異る」を切っつして、前のページに戻り、アドレスを修正し、ネットワー てください、アドレスが確実に正確である場合は、次のテバイスの種類を選択してください。
アドレスが間違っている で別の検索を実行して デバトイスの種類 (⑦ 標準(5)	ると考えられる場合は、「戻る」を切っりして、前のページに戻り、アドレスを修正し、ネットワー てくだだい、アドレスが確実に正確である場合は、次のテルイスの種類を変現してください。 Generic Network Gard -
Pドレスが問題っている で別の株式を実行して デバイスの種類 ◎ 標準(S) ● 丸スタム(C)	ると考えられる場合は、「更る」を対っつして、前のページに戻り、アドレスを修正し、ネットワー てください、アドレスが確実に正確である場合は、次のテリントスの種類を変現してください。 Generic Network Gard - 設定(6)。

10.「完了」をクリックしてください。



11.新しく作成したポートにチェックされていることを確認し「適用」をクリックしてください。

IntoPrint 5	577-D05	ゼキュリティ	T/11/0.551	
印刷するポート(P) ドキュメントは、チェックオ 印刷されます。	キックスがオンになっているポ	、ートのうち、 最	初に利用可能	460C
ポート		記明		79211
XXX XXX XXX X	XXX	標準の下の	P/IP 水ート	Info
<ul> <li>b577-d02</li> <li>Microsoft Docum</li> <li>9.188.221.247pr0</li> <li>XPSPort:</li> </ul>	ent Imaging Writer Port	PDF ホート : Local Port ローカル ポ	- <b>h</b>	Micr IBM = Micr -
< [	ш			+
ポートの追加(T)	ポートの肖明末	(D)	ポートの構成	(C)

12.「全般」タブを開き「テストページの印刷(T)」をクリックし、正しくテスト印刷ができることをご確認ください。

InfoPrint 55.77-		2711710887E
場所(L):		
жо:		
∓≓'I.(∩) Info⊡rio: 5577-	DOF	
そりからた Indenne 337- 機能	2000	
田: いいえ 両面: いいえ ホチキス上め: いいえ	A4	1
速度: 119月 最高解像度: 180 dpi		.Ψ
	印刷設定(0	テストページの印刷(T)

以上でポートの設定は終了です。