## 第3章 操作手順

・IP アドレスの設定を行った後、5400 エミュレーターの設定は Web ブラウザ経由で行います。

## 3.1 Web ブラウザを使った設定方法

 Web ブラウザのアドレス欄に、5400 エミュレーターのアドレスを入力して Enter キーを押 すと、以下の画面が表示されます。 http://zzz.zzz.zzz.zzz zzz.zzz.zzz.zzz.5400 エミュレーターの IP アドレス 設定を変更するには、管理者モードでログインする必要があります。画面左側の「管理 者」の文字をクリックします。



2. ユーザー認証ダイアログボックスが表示されます。

ネットワークノ	የአワードの入力			<u> 위</u> ×	
<b>?</b> >	ユーザー名とパスワードを入力してください。				
9	サイト	9.68.63.111			
	铺坡	/cgi/conf/admin			
	ユーザー名心				
	パスワード(型)				
	〒 このパスワードを	¥存する(5)			
		0	ĸ	キャンセル	

3. 管理者モードでログイン出来ると、画面左側に各設定メニューが表示されます。



## 3.2 ネットワーク設定の設定

TCP/IP ネットワークに接続するための設定を行います。「ネットワーク設定」の文字をクリッ クすると、「TCP/IP」、「イーサネット」、「Webページ」のメニューが表示されます。

## 3.2.1 「TCP/IP」メニュー

TCP/IPの設定を行います。

● 印刷装置名

5400エミュレーターの印刷装置名を指定します。

長さ	最大 16 文字
値	A-Z、a-z、0-9、.、-、/、@、#、\$
初期値	PRINTERNAME

● IP アドレス

5400 エミュレーターに割り当てる IP アドレスを指定します。

長さ	4フィールド
値	0-255
形式	n.n.n.n
初期値	192.168.1.4

● サブネット・マスク

5400 エミュレーターを接続した環境での、サブネット・マスクを指定します。

長さ	4フィールド
値	0-255
形式	n.n.n.n
初期値	255.255.255.0

●デフォルト・ゲートウェイ・アドレス

5400 エミュレーターを接続した環境での、デフォルト・ゲートウェイ・アドレスを指定します。

長さ	4フィールド
値	0-255
形式	n.n.n.n
初期値	192.168.1.1

🗿 IBM 5400 エミュレーター: - Microsoft Internet Explo	xer		_10  ×
」ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A)	ツール田 ヘルプゼ		100 E
→戻る・→ / ② ② ঐ ③検索 画お	気に入り 🥝原音 🔄 🍰 🖬		
アドレス(1) @ http://9.68.63.111/cgi/initframe		▼ 68	動 」リンク »
IBM.	さんローク	ана 2	
IBM 5400 エミュレーター	* yr J = y	we: ICP/IP	
	印刷装置名	PRINTERNAME	
<u></u>	IP アドレス・	9 .68 .63 .111	
王 🖬 <u>詳細の表示</u> 王 🖮 ヘルプ	サブネット・マスク・	255 .255 .0	
主 ブリント・サーバー設定 ネットワーク設定	デフォルト・ゲートウェイ・アドレス・	9 .68 .63 .1	
□ <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>1000</u> <u>100</u>	・ * 変更した項目を有効にするためには、 送付	<u>プリント・サーバーの再起動</u> をする必要があります。	
•		🔵 インターネッ	rh //.

設定変更後、送信ボタンを押します。設定が変更されている場合には、次の画面に切り替わり ます。設定が変更されていない場合には、画面は切り替わりません。



「プリント・サーバーを再起動する」が選択されているのを確認して、再度、送信ボタンを押 します。設定の変更が、5400エミュレータに保存されると、次の画面が表示されるので、再起 動後、他の設定を行います。

